


GLOX D9

ionizačný vysokorychlostný fén




návod na použitie

Ďakujeme, že ste si vybrali spotrebič značky GLOX.

Sme vďační za vašu dôveru a radi by sme vám na nasledujúcich stránkach podrobne predstavili váš nový prístroj, vrátane jeho funkcií a spôsobov použitia.

Popis produktu



Vlastnosti produktu


- Vysokorýchlostný bezkartáčový motor
- Inteligentný systém riadenia teploty
- Funkcia striedania studeného a teplého vzduchu
- Technológia starostlivosti o vlasy s negatívnymi iónmi
- Dizajn na zníženie hluku

Fén používa vysokorýchlostný bezkefkový motor na okamžité generovanie silného prúdu vzduchu a rýchle vysušenie vlasov. Vstavaný inteligentný systém riadenia teploty tohto fénu dokáže presne riadiť teplotu prúdu vzduchu, aby sa zabránilo prehriatiu a poškodeniu. Vstavaný generátor záporných iónov odstraňuje kladné náboje z vlasov, znižuje hromadenie statickej elektriny a zabraňuje vysušaniu vlasov. Hluk motora je modulovaný na frekvencie, ktoré nie sú vnímané ľudským ušom, a ďalej znižuje hluk prostredníctvom dynamického vyváženého motora, ako je prídanie protihlukovej bavlny, aby sa dosiahlo lepšie utlmenie hluku. Studený a horúci vzduch sa automaticky striedajú každé 2 sekundy.

Čistenie a údržba

Filtračné sito je potrebné pravidelne čistiť a udržiavať, aby sa zabránilo upchatiu nečistotami a zabezpečil sa plynulý prívod vzduchu.

Pred čistením filtra sa uistite, že je fén vypnutý a napájacia zástrčka je odpojená!



Pred začatím akéhokoľvek čistenia alebo údržby je dôležité dodržiavať nasledujúce kroky:
Vypnutie a odpojenie: Pred čistením vždy fén vypnite, odpojte napájaciu vidlicu zo zásuvky a nechajte prístroj úplne vychladnúť.


Varovanie: Nikdy neponárajte fén, jeho napájací kábel ani vidlicu do vody alebo iných tekutín.

- Čistenie vonkajšieho povrchu:
Vonkajší povrch fénu a jeho príslušenstvo utierajte mäkkou a suchou špongiou.
- Zakázané prostriedky:
Nepoužívajte plastové alebo kovové drôtenky, hrubé čistiace prostriedky, chemikálie, benzín, rozpúšťadlá ani iné agresívne látky, ktoré by mohli poškodiť povrchovú úpravu.

Čistenie filtra prívodu vzduchu

Pravidelná údržba filtra a ochrannej mriežky prívodu vzduchu je kľúčová pre optimálny výkon fénu:

1. **Príprava:** Uistite sa, že je fén vypnutý a vidlica je odpojená zo zásuvky.
2. **Odstránenie mriežky:** Ochrannú mriežku filtra uvoľníte pootočením doľava
3. **Čistenie:** Odstráňte vlasy, prach a nečistoty z ochrannej mriežky aj filtra. Použite kefkou s jemnými štetinami alebo mäkkú a suchú handričku.
4. **Opätovné nasadenie:** Pootočením doprava zaistíte mriežku späť do pôvodnej polohy. Dodržiavaním týchto pokynov zaistíte dlhú životnosť a efektívne fungovanie vášho fénu.



Po vyčistení filtra vráťte kryt na vzduchový vstup a pre zaistenie ho otočte doprava.


Nastavenie rýchlosti

Posunutím tlačidla hore a dole zmeníte rýchlosť prúdenia vzduchu. Vidlicu napájacieho prívodu zasuňte do elektrickej zásuvky, keď je tlačidlo napájania fénu v polohe vypnuté.



Príslušenstvo

V príslušenstve sušiča vlasov nájdete magnetický nastavtec, ktorý umožňuje rýchle a jednoduché nasadenie a odobratie. Stačí jednoducho otočiť nastavtec do požadovanej polohy podľa vašich potrieb.



BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA



Pred použitím si prosím pozorne prečítajte tento manuál a uschovajte ho pre budúce použitie.

Naše hodnoty a spolupráca:

Spravodlivá a zodpovedná spoločnosť: Spolupracujeme výhradne s dodávateľmi, ktorí spĺňajú naše prísne kritériá na ochranu zamestnancov, prevenciu ich zneužívania a zabezpečenie férových pracovných podmienok.

Komfortné riešenie problémov: Pre vaše pohodlie sme zjednotili kontaktné miesta. Uvedené kontakty môžete využiť aj pre reklamácie alebo pozáručný servis.

Aktuálne návody: Najnovšiu verziu návodu na použitie nájdete na stránkach www.glox.cz.

Bezpečnostné informácie:

Použitie deťmi a osobami so zníženými schopnosťami: Spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie, a osoby so zníženými schopnosťami, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní.

Deti a spotrebič: Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu smú vykonávať iba deti staršie ako 8 rokov pod dozorom.

Poškodený prívodný kábel: Nepoužívajte spotrebič s poškodeným káblom. V prípade poškodenia kontaktujte autorizované servisné stredisko za účelom výmeny.



Výstraha pred vodou:

Nepoužívajte spotrebič vo vani, sprche alebo v blízkosti nádrží s vodou.

Nekontaktujte s vodou: Spotrebič sa nesmie ponoriť do vody alebo iných tekutín. Nepoužívajte ho v blízkosti vody, ako je vaňa, umývadlo alebo bazén. Ak spotrebič spadne do vody, nevyťahujte ho! Najprv odpojte napájaciu vidlicu z elektrickej zásuvky a až potom spotrebič vyberte. V takýchto prípadoch je nevyhnutné zaniest spotrebič do odborného servisu na preverenie jeho bezpečnosti a správnej funkcie.

Inštalácia prúdového chrániča: Na zvýšenie bezpečnosti odporúčame inštalovať do elektrického obvodu kúpeľne prúdový chránič (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom nepresahujúcim 30 mA. Konzultujte inštaláciu s revíznym technikom alebo elektrikárom.

Odpojenie po použití: Po použití spotrebiča v kúpeľni ho vždy odpojte od elektrickej siete vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu z elektrickej zásuvky. Spotrebič predstavuje nebezpečenstvo aj vo vypnutom stave, ak je v blízkosti vody. Vždy odpojte spotrebič od napájania, ak ho čistíte, demontujete alebo ho nechávate bez dozoru.

Opatrnosť pri poškodení: Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak má poškodený napájací prívod alebo vidlicu, nepracuje správne, spadol na zem a poškodil sa, alebo spadol do vody. V takýchto prípadoch zanechte spotrebič do odbornej elektroopravovne.

Bezpečná manipulácia: Nikdy nezapájajte ani nevyťahujte napájaciu vidlicu mokrými rukami a neťahajte za napájací prívod. Po použití spotrebič vypnite, odpojte od siete a nechajte vychladnúť, potom ho uložte na suché miesto mimo dosahu detí.

Dohľad a umiestnenie: Spotrebič nenechávajte v chode bez dozoru a neodkladajte na horúce tepelné zdroje. Nepoužívajte ho vo vlhkom alebo mokrom prostredí ani v priestoroch s nebezpečenstvom požiaru či výbuchu.

Ochrana pred prehriatím: V žiadnom prípade sa nesmú zakrývať priechody vzduchu. Zabráňte vniknutiu nečistôt, ako sú napríklad. prach, vlasy a iné nečistoty. Ak sa spotrebič pregreje, automatická tepelná poistka preruší prívod prúdu. Vypnite spotrebič, odpojte ho z elektrickej siete a nechajte vychladnúť. Nekladte zapnutý alebo nevychladnutý spotrebič na horľavé povrchy. Starostlivosť o napájací prívod: Zabráňte poškodeniu napájacieho prívodu ostrými predmetmi, otvoreným plameňom alebo ponorením do vody. Neovinuňte prívod okolo spotrebiča a zabráňte jeho voľnému viseniu cez hrany. Použitie len na určený účel: Spotrebič a jeho príslušenstvo používajte len na účely opísané v návode. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním. Dodržiavanie návodu: Pri nesprávnom používaní spotrebiča, ktoré nie je v súlade s návodom na obsluhu, existuje riziko poranenia. Dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny na zaistenie bezpečného používania spotrebiča.

Dôležité upozornenie! Fén obsahuje **silný magnet**. Nikdy ich **nedávajte do kontaktu s implantovanými lekárskymi prístrojmi, napr. kardiostimulátory alebo defibrilátory**. Magnetické pole týchto zariadení môže vážne ovplyvniť ich správnu funkciu a ohroziť vaše zdravie. Prosíme, dbajte na maximálnu opatrnosť a udržiavajte tieto predmety v bezpečnej vzdialenosti od lekárskeho implantátu. Vaše zdravie je našou prioritou!

Funkcia ionizácie fénu:

Generátor záporných iónov: Fén je vybavený generátorom, ktorý produkuje záporné ióny. Tieto ióny majú kľúčovú úlohu pri starostlivosti o vlasy počas vysušania.

Neutralizácia kladného náboja: Záporné ióny prenikajú do vlasovej štruktúry a neutralizujú kladný náboj. Tým sa výrazne znižuje možnosť nahromadenia statickej elektriny, ktorá môže spôsobovať nepríjemné krepovatenie vlasov.

Zníženie krepovatenia vlasov: Vďaka neutralizácii nábojov a redukcii statickej elektriny dochádza k zlepšeniu celkového vzhľadu vlasov, ktoré sú hladšie a lepšie upraviteľné.

Automatické zapnutie funkcie: Po zapnutí fénu sa funkcia ionizácie aktivuje automaticky. Táto funkcia je vstavaná a nie je možné ju vypnúť, čo zaisťuje neustálu ochranu vlasov počas každého použitia.

Výhody ionizácie:

Zdravší vzhľad vlasov: Vlasy sú lesklejšie a menej náchylné na poškodenie.

Jednoduchšia úprava: Redukcia krepovatenia uľahčuje styling a zaisťuje dlhotrvajúci účes.

Pohodlné používanie: Automatická funkcia nevyžaduje žiadne dodatočné nastavenie od používateľa. Táto technológia je ideálna na každodenné používanie, kde sa kladie dôraz na zdravý vzhľad a jednoduchú úpravu vlasov.

Koncentrátor

- je praktický nástroj určený na vysušanie a tvarovanie jednotlivých prameňov vlasov. Je ideálny na každodenné použitie, ako aj na profesionálnu úpravu vlasov, poskytuje presnosť a uľahčuje dosiahnutie požadovaného štýlu. Tu sú jeho kľúčové vlastnosti a výhody:

- **Magnetické upevnenie:** Koncentrátor je vybavený magnetom, ktorý umožňuje jednoduché a rýchle nasadenie a sňatie z fénu. Tento mechanizmus zabezpečuje pevné uchytenie bez zbytočnej námahy.
- **Jednoduchá inštalácia:** Stačí priložiť koncentrátor k výstupnému otvoru fénu, kde sa vďaka magnetu pevne uchyťí. Táto funkcia uľahčuje manipuláciu a zrýchľuje proces úpravy vlasov.
- **Otočný dizajn:** Koncentrátor je otočný o 360°, čo umožňuje jeho pohodlné nastavenie do požadovaného uhla. Táto flexibilita zaisťuje, že môžete ľahko dosiahnuť optimálne výsledky pri úprave vlasov.
- **Moderný dizajn:** Koncentrátor je navrhnutý tak, aby vyhovoval potrebám používateľov, ktorí preferujú moderný dizajn a funkčnosť.

Tento nástroj je ideálny pre každodenné použitie aj pre profesionálnu úpravu vlasov, poskytuje presnosť a uľahčuje dosiahnutie požadovaného štýlu.

**Varovanie:**

Pred nasadením alebo odstránením nadstavca sa uistite, že je fén vypnutý a vidlica je vytiahnutá zo sieťovej zásuvky.

Pokyny pre správne uloženie féna:

Pred uložením: Uistite sa, že fén aj celé jeho príslušenstvo sú úplne vychladnuté a dôkladne vyčistené.

Umiestnenie: Fén a jeho príslušenstvo uložte na suché a dobre vetrané miesto. Zabráňte kontaktu s vodou alebo vlhkosťou, aby nedošlo k poškodeniu.

Bezpečnosť: Umiestnite spotrebič mimo dosahu detí a domácich zvierat, aby nedošlo k nechcenému použitiu alebo úrazu.

Ochrana spotrebiča: Na fén ani jeho príslušenstvo nekladte žiadne predmety, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo zníženiu funkčnosti.

Týmto spôsobom zabezpečíte, že váš fén zostane v dobrom stave a bude pripravený na ďalšie použitie.

Riešenie problému:

Problém	Možná príčina	Riešenie problému
Prístroj vôbec nefunguje.	Zásuvka, ku ktorej je prístroj pripojený, nie je pravdepodobne pod prúdom.	Skontrolujte, či je prístroj zapojený správne. Skontrolujte, či sú v poriadku poistky vo vašom dome.
	Prístroj sa mohol prehriať a sám sa vypol.	Odpojte prístroj a nechajte ho niekoľko minút vychladnúť. Než prístroj znovu zapnete, presvedčte sa, že mriežky vstupu a výstupu vzduchu nie sú upchaté napríklad prachom, vlasmi a pod.
	Prístroj nemusí byť kompatibilný s napätím, ku ktorému bol pripojený.	Skontrolujte, či napätie vyznačené na typovom štítku prístroja zodpovedá napätiu v elektrickej sieti.
Pri prvom použití je cítiť zápach	Zápach môže pochádzať z nového prístroja.	Po niekoľkých použitíach zápach postupne zmizne. Vlasý si vysušajte/upravujte v dobre vetranej miestnosti.
Pri vysušaní/úprave vlasov je cítiť zápach spáleniny.	Ak v prístroji zostali prach alebo nečistoty, môžu sa pri vysokej teplote páliť a produkovať zápach	Vypnite prístroj a vyčkajte, kým nevychladne. Skontrolujte, či v prístroji nie sú nečistoty. Z mriežky na vstup vzduchu odstráňte nečistoty a pravidelne ju čistite.
Pri spustenom režime automatického čistenia je počuť nepríjemný zvuk.	Nastavenie motora sa v režime automatického čistenia líši.	Raz za mesiac použite funkciu automatického čistenia, aby sa prístroj neupchával.
Indikácia na displeji E1	E1 sa zobrazí, keď dôjde k prepätiu, podpätiu, prehriatiu alebo upchatiu filtra prachom.	1. Skontrolujte, či nie je na filtračnej sieťke prístroja nahromadený prach. 2. Po vychladnutí zariadenia sa môže automaticky obnoviť.
Indikácia na displeji E2	Poškodené vnútorné komponenty.	

EKOLÓGIA

Identifikácia materiálov: Na všetkých častiach výrobkov, ak to ich rozmery umožňujú, sú vytlačené symboly materiálov použitých pri výrobe balenia, komponentov a príslušenstva. Tieto symboly taktiež informujú o možnostiach recyklácie.

Likvidácia elektronických výrobkov: Symboly uvedené na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom.

Správna likvidácia: Pre správnu likvidáciu odovzdajte výrobky na určených zberných miestach, kde budú prijaté bezplatne. Tým prispějete k ochrane cenných prírodných zdrojov a prevencii negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie.

Ďalšie informácie: Ďalšie podrobnosti o správnej likvidácii a zberných miestach získate od miestneho úradu alebo na najbližšom zbernom mieste.

Právne dôsledky: Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže viesť k udeleniu pokút v súlade s národnými predpismi.

Postup pri vyradení spotrebiča: Ak je spotrebič definitívne vyradený z prevádzky, odporúča sa po odpojení od elektrickej siete odrezať napájací prívod, aby sa spotrebič stal nepoužiteľným.

Správnym prístupom k likvidácii elektronických zariadení prispievate k udržateľnému nakladaniu s odpadmi a ochrane životného prostredia.



WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zabezpečíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Záručné podmienky:

Na výrobok sa vzťahuje záruka 3 roky.

Opravy a servis: V prípade potreby opravy alebo iného servisu počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku. Je nevyhnutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Podmienky, za ktorých nemožno reklamáciu uznať:

Nesprávne použitie: Používanie výrobku na iný účel, než na aký je určený, alebo nedodržanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis.

Poškodenie: Poškodenie spôsobené živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanickým poškodením vinou kupujúceho (napr. pri preprave alebo čistení nevhodnými prostriedkami).

Opotrebenie: Prírodné opotrebenie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania.

Vonkajšie vplyvy: Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie, elektromagnetické pole, preniknutie kvapaliny alebo predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie, nevhodná polarita napätia, chemické procesy a podobne.

Úpravy a modifikácie: Akékoľvek úpravy, modifikácie alebo zmeny konštrukcie výrobku, ktoré menia jeho funkcie oproti zakúpenej konštrukcii, alebo použitie neoriginálnych súčastí.

Vážený zákazník,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Vážime si vašu dôveru a dúfame, že budete s naším výrobkom spokojní.

Pred prvým použitím si prosím pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce potreby.

Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom, ktoré sú kľúčové pre bezpečné a správne používanie produktu.

Ak máte k prístroju akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa obrátiť na našu zákaznickú linku. Sme tu pre vás a radi vám pomôžeme.

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt.

Adresa:

4.května 2186, 755 01 Vsetín

servis@laser-cut.cz

+420 777 307 776

Dovozca: LASER CUT s.r.o., 4.května 2186, 755 01

Vsetín.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Výrobca: LASER CUT s.r.o.

4. května 2186, 755 01 Vsetín Česká republika

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu/dovozcu.

Produkt: Hair Dryer / Fén na vlasy

Model/typ: D9 GLOX

Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normami použitými na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smerniciach.

Directive (EU) 2015/863 & 2011/65/EU & EMC Directive 2014/30/EU

Príslušné harmonizované normy, na ktoré sa vzťahuje zhoda, sú:

EN 60335-1:2012/A16:2023

EN 60335-2- 23:2003+A1:2008+A11:2010+ A2:2015

IEC 62321-8: 2017

EN IEC 55014-1: 2021

EN IEC 61000-3-2: 2019/A1: 2021

EN IEC 61000-3-3: 2013+A2: 2021

EN IEC 55014-2: 2021

EN 62233:2008

Tento produkt nesie označenie CE:

Podpísané:

Meno a funkcia:

Dátum a miesto:



Robert Fiala, Konateľ spoločnosti

2. apríla 2025 – Vsetín

Podpis

Vysvetlenie symbolov:

Na prístroji, v návode na použitie, na obale a typovom štítku prístroja môžu byť použité nasledujúce symboly:

	Nebezpečenstvo! Prístroj sa nesmie používať vo vode ani v jej blízkosti (umývadlo, sprcha, vaňa) – nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.		Značka na identifikáciu obalového materiálu: A – skratka materiálu B - číslo materiálu 1-7 plasty 20-22 papier a lepenka
	Prečítajte si pokyny.		Informácie o výrobku Upozornenie na dôležité informácie.
	Likvidácia podľa smernice o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ)		Označenie CE Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných smerníc.
	Batérie s obsahom škodlivých látok nepatria do domového odpadu.		Značka posudzovania zhody pre Veľkú Britániu
	Výrobca		Symbol dovozcu
	Súčasti obalu roztriedte a zlikvidujte je v súlade s miestnymi predpismi.		Produkt a súčasti obalu roztriedte a zlikvidujte ich v súlade s miestnymi predpismi.
	Výrobky preukázateľne zodpovedajú technickým predpisom EEU.		Prístroj triedy ochrany II Prístroj má dvojité ochrannú izoláciu a spĺňa tak triedu ochrany II.

 NEBEZPEČENSTVO	Označuje bezprostredne hroziace nebezpečenstvo. Ak mu nezabráňte, dôjde k smrti alebo k vážnym zraneniam.
 VAROVANIE	Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak mu nezabráňte, môže dôjsť k smrti alebo k vážnym zraneniam.
 POZOR	Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, môže dôjsť k ľahkým alebo drobným poraneniam.
UPOZORNENIE	Označuje potenciálne škodlivú situáciu. Ak sa jej nevyhnete, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo predmetov v okolí.

