

GLOX T3P

elektrická čistiaca kefa



Návod na použitie

Pre modely GLOXT3 a GLOX T3P

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod.

Zariadenie obsluhujte výhradne podľa pokynov uvedených v návode.

Ďakujeme, že ste si vybrali našu elektrickú čistiacu kefu.

Pred prvým použitím si, prosím, pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie. Tento návod vás oboznámi s bezpečným a efektívnym používaním prístroja, pomôže vám vybrať vhodné nadstavce na rôzne povrchy a ponúkne tipy, ako si zjednodušiť upratovanie vo vašej domácnosti.

Prehľad obsahu:

- Popis prístroja a ovládacích prvkov
- Obsah balenia
- Príprava pred prvým použitím (nabíjanie, nasadenie nadstavcov)
- Použitie krok za krokom (voľba režimov, odporúčania pre povrchy)
- Údržba a skladovanie
- Riešenie najčastejších ťažkostí
- Ekologické pokyny a likvidácia (WEEE)
- Bezpečnostné upozornenia a pokyny
- Technické parametre
- Záručné podmienky a servis
- EÚ vyhlásenie o zhode

Zariadenie sa skladá z dvoch hlavných častí – tela a hlavice kefy.

Konštrukčné výhody zahŕňajú jednoduchú výmenu hlavice kefy. Balenie obsahuje šesť rôznych hlavíc, ktoré pokrývajú široké spektrum bežných potrieb v domácnosti.

Rýchlo rotujúca hlavica zabezpečuje silný čistiaci výkon. Kefa je vhodná na čistenie rôznych plôch, napríklad v kúpeľni alebo kuchyni.

Ergonomický dizajn pri práci s touto kefou ponúka pohodlné držanie.

Voliteľná predlžovacia tyč umožňuje upratovanie bez zohýbania, čo uľahčuje používanie pre staršie osoby aj deti.

Ovládanie je používateľsky prívetivé, čo zaručuje jednoduché zapnutie a vypnutie zariadenia.

Vodotesná konštrukcia umožňuje bezpečné a pohodlné používanie bez obáv z poškodenia vodou.

Výrobok uľahčí každodenné upratovanie a spríjemní ho.

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV:



OBSAH BALENIA:



PRÍPRAVA PRED PRVÝM POUŽITÍM:

Nabíjanie

- Pred prvým použitím prístroj úplne nabite pomocou priloženého kábla USB-C.
- Nabíjajte v suchom prostredí. Nezakrývajte prístroj a nevystavujte ho vysokým teplotám.
- Počas nabíjania sledujte indikáciu stavu nabitia.

Nasadenie nadstavca

- Zarovnajte výstupok hlavice s drážkou na hriadeľi a zatlačte, kým nebudete počuť alebo cítiť zacvaknutie.
- Jemným ťahom overte pevné usadenie.
- Pri použití väčšieho dosahu nasadíte a zaistíte teleskopickú tyč.

Použitie – zapnutie/vypnutie

- Na zapnutie stlačte a podržte tlačidlo napájania. Na vypnutie postup opakujte.

Voľba režimu

1. stupeň: štandardná rýchlosť, plynulé otáčanie v smere hodinových ručičiek.
2. stupeň: vysoká rýchlosť, plynulé otáčanie v smere hodinových ručičiek.
3. inteligentný režim: strieda smer otáčania (vľavo/vpravo) pre účinnejšie uvoľnenie nečistôt.

Odporúčania na výber nadstavca a použitie

- Veľká kefová hlava: väčšie plochy (dlaždice, podlahy, steny odolné proti poškrabaniu).
- Malá kefová hlava: škáry, rohy, detaily, armatúry.
- Rohová čistiaca kefa: hrany, kúty, ťažko prístupné miesta.
- Flanelový leštiaci disk: jemné povrchy, leštenie (najskôr otestujte na skrytom mieste).
- Hrubý čistiaci disk: odolné nečistoty na pevných, necitlivých povrchoch. Nepoužívajte na jemné materiály.
- Hubka: sanitárna keramika, vane, drezy, kuchynské povrchy.
- Polguľatá kefa: ideálna pre väčšie oblú a zakrivené plochy

Tipy na dosiahnutie najlepších výsledkov

- Naneste vhodný čistiaci prostriedok na povrch alebo na nadstavec a nechajte krátko pôsobiť.
- Pracujte s miernym tlakom, nechajte prácu vykonať rotáciou kefy.
- Pohybujte sa pomaly a rovnomerne, vyhňte sa „suchému“ drhnutiu.
- Citlivé povrchy vždy najprv otestujte na málo viditeľnom mieste.
- Po práci povrch opláchnite a osušte.

Technické vlastnosti:

- 360° rotácia umožňuje dôkladné čistenie všetkých miest.
- Batéria s kapacitou 2500 mAh poskytuje 50 - 90 minút prevádzky po plnom nabití.
- Indikátor stavu batérie na ovládacom paneli.
- Vodotesnosť: Splňa normu IPX7, čo umožňuje krátkodobé ponorenie pri čistení.

Výkon a bezpečnosť:

- Silný krútiaci moment odstráni odolné nečistoty, tichá prevádzka.
- Výrobok prešiel prísnyimi bezpečnostnými testami a certifikáciami.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:

- Zariadenie nie je hračka. Deti od 8 rokov ho smú používať iba pod dohľadom dospeléj osoby.
- Pred použitím vždy skontrolujte, či je hlavica správne a pevne nasadená.
- Nepoužívajte v blízkosti horľavých alebo výbušných látok či pár.
- Pri práci s dráždivými čistiacimi prostriedkami používajte ochranné okuliare a rukavice.
- Dlhé vlasy, šperky a voľné oblečenie držte mimo dosahu rotujúcej hlavice.
- Nenasadzujte ani neodstraňujte príslušenstvo, keď je prístroj zapnutý.
- Používajte iba odporúčané originálne príslušenstvo a nabíjacie káble.
- Kefu smiete ponoriť do vody len na krátky čas! Telo prístroja čistite iba vlhkou handričkou.
- Pri čistení chráňte nabíjací port – dbajte na správne uzavretý tesniaci kryt.
- Nepoužívajte na horúcich povrchoch a na povrchoch citlivých na poškrabanie bez predchádzajúcej skúšky.
- Ak prístroj vykazuje poškodenie, nepoužívajte ho a kontaktujte servis.

Technické parametre:

Názov produktu	Elektrický čistíci kartáč
Model produktu	GLOX T3P
Kapacita batérie	2500 mAh
Prevádzkový čas	50–90 min
Nabíjací konektor	Typ C
Parametre nabíjania	5 V – 1 A
Doba nabíjania	2-3 hodiny
Menovitý výkon	25 W
Menovité napätie	4,2 V
Rozmery výrobku	261 x 162 x 38 mm
Trieda vodotesnosti	IPX7
Max. prítlak na kefu	15 kg

Údržba a skladovanie

- Po použití prístroj vypnite a zložte nadstavec.
- Nadstavce (kefy, hubky, disky) opláchnite vodou a nechajte úplne vyschnúť.
- Telo prístroja čistite vlhkou handričkou. Nepoužívajte abrazíva ani agresívne chemikálie.
- Pri čistení chráňte nabíjací port pred vniknutím vody a uistite sa, že tesniaci kryt je správne uzavretý. Mohlo by dôjsť k poškodeniu elektrických súčiastok a k ovplyvneniu životnosti výrobku.
- Skladujte na suchom mieste v interiéri, mimo dosahu detí a zdrojov tepla.

Riešenie najčastejších ťažkostí

Problém	Řešení problému
Prístroj sa nezapne	Skontrolujte nabitie batérie a správne stlačenie tlačidla (podržanie). Skúste iný USB-C kábel/zdroj.
Hlavica sa netočí	Overte pevné nasadenie (zacvaknutie), odstráňte nečistoty z prevodovej časti, znížte tlak na povrch, zvolte iný režim.
Slabý výkon/krátka výdrž	Dobite batériu, znížte zaťaženie (tlak), vyčistite nadstavec.
NNadmerné vibrácie/hluk	Skontrolujte uchytenie a opotrebenie nadstavca, prípadne ho vymeňte.



Ekologická likvidácia WEEE

Identifikácia materiálov: Symboly na obale a súčiastiach informujú o použitých materiáloch a možnostiach recyklácie.

Likvidácia elektrozariadení: Tento výrobok sa nesmie likvidovať s komunálnym odpadom.

Odvzdajte ho na určenom zbernom mieste alebo u predajcu. Správnu likvidáciu chránite životné prostredie a zdravie.

Nesprávna likvidácia môže byť sankcionovaná podľa platných predpisov.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY:

Na výrobok sa vzťahuje záruka 2 roky. Na uplatnenie záruky je dôležité dodržať nasledujúce podmienky: Opravy a servis: V prípade potreby opravy alebo iného servisu počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku. Je nevyhnutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu

Podmienky, za ktorých nemožno reklamáciu uznať:

Nesprávne použitie: Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je určený, alebo nedodržanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis.

Poškodenie: Poškodenie spôsobené živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanickým poškodením vinou kupujúceho (napr. pri preprave alebo čistení nevhodnými prostriedkami).

Opotrebovanie: Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérie).

Vonkajšie vplyvy: Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie, elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny alebo predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie, nevhodná polarita napätia, chemické procesy a podobne.

Úpravy a modifikácie: Akékoľvek úpravy, modifikácie alebo zmeny konštrukcie výrobku, ktoré menia jeho funkcie oproti zakúpenej konštrukcii, alebo použitie neoriginálnych súčastí.

Aktuálny návod na obsluhu nájdete na stiahnutie na www.glox.cz

Servis:

Adresa: LASER CUT s.r.o. 4.května 2186, 755 01 Vsetín, Česká republika, servis@laser-cut.cz
+420 777 307 776

Dovozca:

LASER CUT s.r.o., 4. mája 2186, 755 01 Vsetín, Česká republika www.glox.cz

.....

Prohlášení o shodě EU

Výrobca: LASER CUT s.r.o.

4. května 2186, 755 01 Vsetín Česká republika

Toto vyhlášení o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu/dovozcu.

Produkt: **GLOX T3P** Cleaning brush / Elektrická čistiaca kefa

Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normami použitými na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smerniciach.

Directive (EU) 2014/30/EU

Príslušné harmonizované normy, na ktoré sa vzťahuje zhoda, sú:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN61000-3-3:2013+A2:2021

EN IEC 55014-2:2021

Tento produkt nesie označenie CE:

Podpísaný:

Meno a funkcia:

Dátum a miesto:

CE

Robert Fiala, konateľ spoločnosti

2. apríla 2025 - Vsetín

Podpis 

GLOX
www.glox.cz